

Bvh.:

## Muster-Leistungsverzeichnis - Natursteinverlegung im Dünn- und Mittelbett

Bauteil:

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
010	<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>  Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen.	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
020	<b>Grundieren:</b>  Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen.  Material: Sopro Grundierung (GD 749).	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
030	<b>Verlegen von Naturwerksteinplatten im Dünnbett (Bodenflächen):</b>  Natursteinart: _____ Natursteinplattenformat: _____ Natursteinoberfläche: _____  Verlegen von kalibrierten Naturwerksteinplatten im Dünnbett auf grundierten Bodenflächen, mit hydraulisch schnell erhärtendem, weißem, trasshaltigem und flexiblem Fließbettmörtel. C2 F nach DIN EN 12004.  Material: Sopro VarioFlex Marmor (VF 411).	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
040	<b>Ansetzen von Naturwerksteinplatten im Dünnbett (Wandflächen):</b>  Natursteinart: _____ Natursteinplattenformat: _____ Natursteinoberfläche: _____  Ansetzen von kalibrierten Naturwerksteinplatten im Dünnbett auf grundierten Wandflächen, mit hydraulisch schnell erhärtendem, weißem, trasshaltigem und flexiblem Dünnbettmörtel. C2 FT nach DIN EN 12004.  Material: Sopro MarmorFlexKleber (446).	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....

Bvh.:

## Muster-Leistungsverzeichnis - Natursteinverlegung im Dünn- und Mittelbett

Bauteil:

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
050	<p><b>Ansetzen und Verlegen von Naturwerksteinplatten im Mittelbett:</b></p> <p>Natursteinart: _____            Natursteinplattenformat: _____            Natursteinoberfläche: _____</p> <p>Ansetzen und Verlegen von hellen bzw. durchscheinenden Naturwerksteinplatten im Mittelbett mit hydraulisch schnell erhärtendem, weißen, kunststoffvergütetem, trasshaltigem und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel in Schichtdicken von 5-30mm ohne die Verwendung von Haftschlämmen auf grundierten Untergründen. Mörteldicke im Mittel: _____cm</p> <p>Material: Sopro MittelDickbettMörtel weiss (MDM 885).</p> <p><b>Anmerkung:</b> für nicht durchscheinenden Naturwerkstein            Material: Sopro MittelDickbettMörtel (MDM 888),            Sopro Trass flexibel (TR 414).</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
060	<p><b>Verfugung:</b></p> <p>Verfugung der Naturwerksteinbeläge mit trasshaltigem, hydraulisch schnell erhärtendem Fugenmörtel. Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro Saphir M MarmorPerlFuge.</p> <p><b>Anmerkung:</b> für hohe Beanspruchung            Material: Sopro TitecFuge 2-30 mm (TF)</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
060	<p><b>Anschlussfugen schließen:</b></p> <p>Anschluss- und Bewegungsfugen mit neutralvernetzendem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro MarmorSilicon.</p>	.....	lfm	.....	.....

Bvh.:

**Muster-Leistungsverzeichnis - Natursteinverlegung im Dünn- und Mittelbett**

Bauteil:

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p><b>Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der Produkte zu beachten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopro Grundierung (GD 749)</li> <li>- Sopro MarmorFlexKleber (MFK 446)</li> <li>- Sopro VarioFlex Marmor (VF 411)</li> <li>- Sopro MittelDickbettMörtel weiss (MDM 885)</li> <li>- Sopro MittelDickbettMörtel (MDM 888)</li> <li>- Sopro Trass flexibel (TR 414)</li> <li>- Sopro Saphir M MarmorPerlFuge</li> <li>- Sopro TitecFuge (TF)</li> <li>- Sopro MarmorSilicon</li> </ul>				