

Bvh.:

## Muster-Leistungsverzeichnis - Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Sanitär-Bereiche FBK 0, A01, A02

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
010	<p><b>Vorbereitung des Untergrundes:</b></p> <p>Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen.</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
020	<p><b>Schwimmender Zementschnellestrich:</b></p> <p>Stellen und fixieren eines Randdämmstreifens an aufgehenden Bauteilen. Herstellen eines frühbelegbaren schwimmenden Zementschnellestrichs (auf Trittschall- bzw. Wärmedämmung mit Trennlage) der Mindestgüte CT-C25-F4 gemäß DIN 18560-2 und DIN EN 13813 mit Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen. Im Bereich von Bodenabläufen den Estrich im Winkel von ca. 45° abstellen. Estrichfugen gemäß Fugenplan herstellen. Estrich verdichten und die Oberfläche für die Aufnahme von Verbundabdichtung mit Fliesen im Dünnbett eben und glatt abziehen. Estrichnenndicke _____mm.</p> <p>Material: Sopro Rapidur B5 (767), Estrichsand 0/8.</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
030	<p><b>Eventualposition:</b> <b>Gefällespachtelung auf Estrich, im Bereich der bodengleichen Dusche:</b></p> <p>Gefällespachtelung im Bereich der bodengleichen Dusche mit hydraulisch erhärtender, trasshaltiger, standfester Spachtelmasse (für Schichtstärken 2-30mm) herstellen. Vorbehandlung des Zementestrichs mit Kunstharzemulsion zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch. Spachtelmasse glatt abziehen. Schichtdicke im Mittel _____mm. Gefälle _____%.</p> <p>Material: Sopro AusgleichsMörtelTrass (AMT 468), Sopro Haftemulsion (HE 449).</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....

Bvh.:

## Muster-Leistungsverzeichnis - Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Sanitär-Bereiche FBK 0, A01, A02

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
040	<p><b>Grundieren der Wand- und Bodenflächen:</b></p> <p>Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen.</p> <p>Material: Sopro Grundierung (GD 749).</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
050	<p><b>Eventualposition: Feinspachtelung:</b></p> <p>Herstellen einer Feinspachtelung (Schichtdicke 1-5mm) zum Schließen von kleinen Poren und Lunkern, mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel. Für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems auf Wand- oder Bodenflächen.</p> <p>Material: Sopro's No. 1 Flexkleber (No.1 400).</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
060	<p><b>Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen, Ecken:</b></p> <p>Hochelastisches, gewebekaschirtes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial fixieren und vollständig überdecken. Stöße überlappend ausführen.</p> <p>Material: Sopro Dichtband (DB 438), Sopro Dichtecken/innen und außen (DE 014/015).</p>	.....	lfm	.....	.....
070	<p><b>Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe (z. B. bodengleiche Dusche):</b></p> <p>Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und mit hydraulisch schnell erhärtendem, schwindarmem Spezialvergussmörtel vergießen. Anschließen der Verbundabdichtung an den Abdichtungsflansch des Aufstockelementes unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung.</p> <p>Material: Sopro Racofix Spezialvergussmörtel (SGM 745), Sopro Armierung (AR 562).</p>	.....	Stk	.....	.....

Bvh.:

## Muster-Leistungsverzeichnis - Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Sanitär-Bereiche FBK 0, A01, A02

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
080	<p><b>Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen:</b></p> <p>An Rohrdurchdringungen hochelastische, gewebebeschichtete Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2") über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und Rohrdurchführung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff ausspritzen. An Unterputz Duscharmaturen (Mischer) ist die Verbundabdichtung unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe anzuschließen.</p> <p>Material: Sopro Dichtmanschette Wand (DMW 090), Sopro Armierung (AR 562), Sopro SanitärSilicon.</p>	.....	Stk	.....	.....
090	<p><b>Flächenabdichtung an Wand- und Bodenflächen (FBK 0/A01/A02) mit Polymerdispersion:</b></p> <p>Wand- und Bodenflächen mit flexibler, verarbeitungsfertiger Polymer-Dispensionsabdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen im Streichverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 15cm üOKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 0,5mm.</p> <p>Material: Sopro FlächenDicht flexibel (FDF 525, 527).</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
100	<p><b>Alternativposition: Flächenabdichtung an Wand- und Bodenflächen (FBK 0/A01/A02) mit flexibler Dichtschlämme:</b></p> <p>Wand- und Bodenflächen mit flexibler, zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtel- oder Streichverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 15cm üOKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0mm.</p> <p>Material: Sopro Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523).</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....

Bvh.:

## Muster-Leistungsverzeichnis - Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Sanitär-Bereiche FBK 0, A01, A02

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
110	<p><b>Eventualposition:</b>  <b>Abdichtung unterhalb von Duschtassen und Badewannen – auf Rohbeton:</b></p> <p>Flächen unter bzw. hinter Duschtassen und Badewannen, welche auf dem Rohbeton montiert werden, mit wasserundurchlässiger Abdichtungsbahn aus vlieskaschierem Polyethylen abdichten. Die Bahnen mit flexiblem Dünnbettkleber verkleben, Stöße überlappend ausführen.</p> <p>Material: Sopro Abdichtungs- und Entkopplungsbahn (AEB 640), Sopro's No.1 Flexkleber (No.1 400).</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
120	<p><b>Ansetzen von Wandfliesen:</b></p> <p>Fliesenfabrikat: _____            Fliesentyp: _____            Fliesenformat: _____            Fliesenfarbe: _____</p> <p>Ansetzen der Wandfliesen im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel, C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemäß DIN EN 13888. Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro's No.1 Flexkleber (No.1 400), Sopro Saphir PerlFuge.</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....
130	<p><b>Verlegen von Bodenfliesen:</b></p> <p>Fliesenfabrikat: _____            Fliesentyp: _____            Fliesenformat: _____            Fliesenfarbe: _____            Rutschhemmung: _____</p> <p>Verlegen der Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel, mit Fließbetteigenschaften C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemäß DIN EN 13888. Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro VarioFlex (VF 413), Sopro Saphir PerlFuge.</p>	.....	m <sup>2</sup>	.....	.....

Bvh.:

## Muster-Leistungsverzeichnis - Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Sanitär-Bereiche FBK 0, A01, A02

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
140	<p><b>Anschluss- und Bewegungsfugen schließen:</b></p> <p>Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro SanitärSilicon.</p> <p><b>Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der Produkte zu beachten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopro Rapidur B5 (760)</li> <li>- Sopro Haftemulsion (HE 449)</li> <li>- Sopro AusgleichsMörtelTrass (AMT 468)</li> <li>- Sopro Grundierung (GD 749)</li> <li>- Sopro Racofix SGM (SGM 745)</li> <li>- Sopro Dichtmanschette Boden (DMB 091)</li> <li>- Sopro Dichtband (DB 438)</li> <li>- Sopro Dichtecken/innen und außen (DE 014 / DE 015)</li> <li>- Sopro Dichtmanschette Wand (DMW 090)</li> <li>- Sopro Armierung (AR 562)</li> <li>- Sopro FlächenDicht flexibel (FDF 525, 527)</li> <li>- Sopro Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523)</li> <li>- Sopro's No.1 Flexkleber (No.1 400)</li> <li>- Sopro VarioFlex (VF 413)</li> <li>- Sopro Saphir 5 PerlFuge</li> <li>- Sopro Saphir 15 PerlFuge</li> <li>- Sopro Saphir F PerlFuge</li> <li>- Sopro SanitärSilicon</li> </ul>	.....	lfm	.....	.....